


INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PARA BOILER DE PASO

ADVERTENCIAS

Evita que el eliminador y el sustituto de pilas entren en contacto con el agua.
No jales los cables de las pilas.
No conectar el eliminador antes de que las baterias queden instaladas.
Asegurate que las baterias sean insertadas hasta el tope correspondiente de su boiler.
RECOMENDACION: Guarde un juego de baterias para eventos donde la energia eléctrica falle.

PASO 1


Si su boiler cuenta con botón de encendido y apagado; primero deberás apagarlo.



Abre la caja donde se colocan las pilas girando el seguro (lo más común es que se encuentre en la parte inferior del boiler).



PASO 2

Retira las baterias convencionales que tenga actualmente en su boiler.



PASO 3

Inserta el sustituto de baterias siguiendo el mismo orden de polaridad que las pilas anteriores.



PASO 4

Conecta el eliminador a un toma corriente
Si su boiler cuenta con botón de encendido y apagado; deberas prenderlo para finalizar.

